

## เครื่องขยายเสียง (Amplifier)

ยี่ห้อ : NPE

รุ่น : TW-250L



## ไมโครโฟน



## วิธีการใช้งาน

1. ลดวอลลุ่มหลักลงจนสุด (หมายเลข 3) โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
2. ต่อไมโครโฟน เข้ากับช่องเสียบ (หมายเลข 1)
3. เปิดสวิทช์ (หมายเลข 8)
4. ปรับวอลลุ่มหลัก ประมาณ 12 นาฬิกา (หมายเลข 3)
5. ปรับเพิ่มวอลลุ่มในตำแหน่งที่ต่ออุปกรณ์อยู่ (หมายเลข 2) จนมีระดับเสียงดังพอดี
6. ปรับเสียงแหลม-ทุ้ม (หมายเลข 6 , 7)

## คำแนะนำในการใช้งาน

1. อย่าใช้ไมโครโฟนใกล้กับลำโพงมากเกินไป เพราะจะเกิดการหอน (Feed back) ได้ง่าย
2. อย่าเคาะไมโครโฟน แต่ควรพูดโดยตรง
3. อย่าพูดห่างจากไมโครโฟนจนเกินไปเพราะจะทำให้เสียงเบา
4. เมื่อเลิกใช้งาน ให้ปิดสวิทช์
5. การถอดสายไมโครโฟน ต้องกดที่ล๊อคไมโครโฟน ก่อนดึงสายออก
6. ช่องต่อสัญญาณใดไม่ได้ใช้ ให้ลดวอลลุ่มลงจนสุด

## การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

1. เสียงไมโครโฟนไม่ดัง

### การแก้ไข

- ตรวจสอบไมโครโฟน ว่าเปิดหรือไม่
- ตรวจสอบว่าเครื่องขยายเสียงเปิดหรือไม่
- ตรวจสอบวอลลุ่มหลักและวอลลุ่มไมโครโฟน ถูกปรับขึ้นหรือยัง
- ตรวจสอบแจ๊คไมโครโฟน เสียบแน่นหรือไม่

2. เสียงหอน (Feed back)

### การแก้ไข

- เดินให้ห่างจากลำโพง
- ลดวอลลุ่มที่ตำแหน่งไมโครโฟน ที่หอนลง หรือลดวอลลุ่มมาสเตอร์