

เครื่องขยายเสียง TOA A-2060D



ด้านหลังเครื่องแอมป์ TOA



วิธีการใช้งานแอมป์ TOA A-2060D-AS1

1. ลดวอลลุ่มหลักลงจนสุด (**สติกเกอร์สีน้ำเงิน**) โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
2. ต่อไมโครโฟน เข้ากับช่องเสียบด้านหลังตัวเครื่อง (**เลขP1**)
3. ทำการเปิดเครื่องแอมป์
4. ปรับวอลลุ่มหลักประมาณ 12 นาฬิกา (**สติกเกอร์สีน้ำเงิน**)
5. ปรับเพิ่มวอลลุ่มในตำแหน่งที่ต่ออุปกรณ์อยู่จนมีระดับเสียงดังพอดี
6. ส่วนเสียงจากคอมพิวเตอร์ ปรับ เพิ่ม-ลด ที่(**สติกเกอร์สีเหลือง ช่อง AUX1**)
7. ทำการปรับเสียงแหลม-ทุ้ม

คำแนะนำในการใช้งาน

1. อย่าใช้ไมโครโฟนใกล้กับลำโพงมากเกินไป เพราะจะเกิดการหอน (Feed back) ได้ง่าย
2. อย่าเคาะไมโครโฟน แต่ควรพูดโดยตรง
3. อย่าพูดห่างจากไมโครโฟนจนเกินไปเพราะจะทำให้เสียงเบา
4. เมื่อเลิกใช้งาน ให้ปิดเครื่องแอมป์
5. การถอดสายไมโครโฟน ต้องกดที่ล็อคไมโครโฟน ก่อนดึงสายออก
6. ช่องต่อสัญญาณใดไม่ได้ใช้ให้ลดวอลลุ่มลงจนสุด

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

1. เสียงไมโครโฟนไม่ดัง

การแก้ไข

- ตรวจสอบไมโครโฟน ว่าเปิดหรือไม่
- ตรวจสอบว่าเครื่องขยายเสียงเปิดหรือไม่
- ตรวจสอบวอลลุ่มหลักและวอลลุ่มไมโครโฟน ถูกปรับขึ้นหรือยัง
- ตรวจสอบแจ๊คไมโครโฟน เสียบแน่นหรือไม่

2. เสียงหอน(Feed back)

การแก้ไข

- เดินให้ห่างจากลำโพง
- ลดวอลลุ่มที่ตำแหน่งไมโครโฟน ที่หอนลงหรือลดวอลลุ่มมาสเตอร์